

BLOW

Sistem Alarma Auto Blow cu Telecomanda si 3 Canale



Pentru armare

Se apasa o data butonul 1 (vezi fig) pentru a arma sistemul si a bloca usile (in cazul in care exista inchidere centralizata). Se va auzi un semnal sonor iar luminile se vor aprinde scurt pentru a valida actiunea de activare a alarmei. Daca o usa sau portbagajul nu sunt inchise corespunzator, se vor auzi trei semnale sonore.

Armarea in modul silentios.

Apasa * pentru aproximativ doua secunde, se va observa un flash scurt care indica ca alarma a fost activata in modul „ silentios” .

Button1:  button3: *
Buttons2:  button4: 

Dezarmarea

Apasati butonul 2 (vezi fig), se vor auzi doua semnale sonore, urmate de doua flash-uri, deblocarea usilor urmand a se realiza dupa aproximativ 0.5 sec pana la 3.5 sec.

Activare automată

Alarma va fi activată automat după închiderea usilor. Luminile mașinii vor clipi de două ori pentru confirmarea armarii. Deschiderea oricărei uși în 30 de secunde va dezactiva funcția de alarmă automată. Numărătoarea inversă va începe din nou când închideți ultima ușă. Când alarma este activă, LED-ul va clipi lent, semnalând că vehiculul este protejat.

Dacă sistemul de blocare a ușilor și geamurile electrice sunt conectate la sistemul de alarma, dupa fiecare activare a alarmei, usile si geamurile vor fi inchise automat.

Reactivarea automata a alarmei

Alarma se va reactiva 30 de secunde după dezactivarea acesteia cu ajutorul telecomenzii.

MODUL „VALET MODE”

Acest mod este utilizat pentru a partaja în siguranță mașina cu furnizorii de servicii (parcare, servicii de curatare, mecanica)

ACTIVAREA CU TELECOMANDA

Când alarma este activă, apăsați butonul 3 și mențineți apăsat butonul 4 timp de trei secunde.

Pentru a dezactiva „MODUL VALET”, repetați procedura.

Button1:  button3: *
Buttons2:  button4: 

Funcția CAR FINDER (Gaseste masina)

O functie foarte utila atunci cand vreti sa localizati masina intr-o parcare . Cu sistemul in mod armat, apasati butonul 1(vezi fig) pentru 3 secunde. Sirena si luminile vor avertiza de 10 ori pentru a indica pozitia masinii in parcare.

Atentie!

Aceasta functie este posibila doar dupa aramarea vehiculului. Pentru a iesi din acest mod, apasati butonul 1 sau 2.

Dezactivarea senzorului de soc

În cazul în care doriți să dezactivați temporar senzorul de soc, apăsați butonul 1 urmat de butonul 2. Senzorul de soc va fi dezactivat până la dezarmarea sistemului de alarmă.

Comutatorul valet și modul valet

Modul valet este conceput pentru a opri sistemul să se activeze când autovehiculul este în situații cum ar fi: service, spălătorie, parcare a mașinii de către altă persoană, etc. Cu sistemul în mod dezarmat, apăsați o singură dată butonul 3 apoi țineți apăsat butonul 4 timp de 2 secunde; sirena va suna de 5 ori, LED-ul va lumina continuu, pentru a indica intrarea în modul valet. În mod valet: - dacă apăsați butonul 1, ușile se vor bloca, luminile vor clipi o dată; - dacă apăsați butonul 2, ușile se vor debloca, luminile vor clipi de două ori. Pentru a ieși din modul valet: apăsați o singură dată butonul 3 apoi țineți apăsat butonul 4 timp de 2 secunde; sirena va suna de 2 ori, iar LED-ul se va stinge.

Funcția Deschiderea portbagajului

Această funcție îți permite să deschizi portbagajul cu ajutorul telecomenzii. Apasă și ține apăsat butonul 4 pentru 4 sec., alarma se va dezactiva iar portbagajul se va deschide. Pentru ca această funcție să funcționeze, este necesar ca mașina să fie prevăzută cu funcția de deschidere electrică a portbagajului.

FUNCȚIA ANTI – JAF

Când este activă, funcția Anti-Jaf monitorizează ușile mașinii atât timp cât contactul este pus pe poziția "ON". Dacă una din uși este deschisă în acest timp funcția Anti-Jaf se va activa, cu nivele progresive de alarmă (funcția trebuie să fi fost în prealabil setată la instalare).

Pentru activare Anti-Jaf: cu toate ușile închise și contactul pe "ON" apăsați butonul o dată; dacă funcția este activată LED-ul va începe să clipească rapid; prealarmă se va activa după 30 de secunde; sirena va emite beep-uri iar luminile vor începe să clipească. Alarma totală va fi activată după 60 de secunde; sirena va începe să sune continuu iar blocarea pornirii motorului va fi activată și va rămâne așa până când funcția Anti-Jaf va fi dezactivată.

