

ALARMA PENTRU BICICLETA

COD AG436



MODEL: AG436

Instructiuni de utilizare:

* Informatii Generale

Alarma de bicicletă activată de mișcarea-vibrația bicicletei – In felul acesta evitați furtul bicicletei!

Caracteristicile produsului:

- Alarma de bicicletă, foarte puternică de 110 dB - va descuraja efectiv un .
- Controlat de 3 butoane (A, B, C), astfel încât să puteți seta cu ușurință propriul cod.
- Trebuie montată pe brațul bicicletei, de exemplu sub șa. Complet sigur - bateria nu poate fi scoasă dacă alarmă este montată pe bicicletă.
- Odată montată, alarma se activează automat la mutarea bicicletei din locul inițial. După mai multe încercări de a introduce codul greșit, ea va fi blocată timp de 3 minute. Când încercați să o scoateți forțat sau încercați să îi provocați daune (de exemplu prin lovirea alarmei) alarma va suna imediat.

- Este alimentat de o baterie de 1 9V, care va dura foarte mult timp.
- Are 3 niveluri de sensibilitate scăzute, medii și ridicate.
- Alarmă este complet rezistentă la intemperii (impermeabilă).
- Se potrivește oricărui tip de bicicletă și poate fi atașat și la o motocicletă, scuter, quad etc.

*** Instalarea si operarea:**

1. Scoateți alarma din ambalaj, deschideți capacul bateriei și introduceți o baterie de 9V cu mufa la cablul de conectare. Puneți capacul bateriei la loc.
2. Instalați alarma pe cadrul bicicletei, cum ar fi pe tija/tubul scaunului, și strângeți bine șuruburile clemei.
Butoanele de alarmă trebuie să fie orientate în sus.
3. Alarma poate fi dezarmată cu codul implicit „ABCA”. Pentru a schimba codul trebuie să fie dezarmata alarma, iar apoi să apăsați și să mențineți apăsat „A” timp de 3 secunde până când auziți „Di”. Apoi introduceți vechiul cod și după acceptare va suna „DiDiDi” și apoi introduceți noul cod care o să fie confirmat cu sunetul „DiDiDi”. Dacă după introducerea codului, nu se aude nici un sunet, atunci trebuie să repetați operația. Există un semnal „Bip” când codul este greșit. Dacă scoateți bateria mai mult de 30 de secunde, codul implicit va fi restaurat automat.
4. Schimbați sensibilitatea alarmei: la o alarmă nearmată, apăsați „C” și țineți-o apăsată tasta până auziți sunetul „Di” - sensibilitate ridicată, „DiDiDi” - sensibilitate medie, „DiDi” - sensibilitate scăzută „DI”
5. Armarea alarmei: Apăsați „B” timp de 3 secunde până când auziți un scurt sunet de alarmă „Di” și va fi activă după 5 secunde.
6. Pentru a dezarma alarma: introduceți codul de 4 litere cu butoanele „A”, „B” și „C”. Dacă introduceți codul corect veți auzi „DiDiDi”, dacă greșiți veți auzi un semnal sonor lung „Diiii”.
7. După 4 încercări nereușite de dezarmare a alarmei, butoanele vor fi blocate timp de 3 minute.

***. Specificații**

- Dimensiuni: 9,7 cm x 6,3 cm x 3,7 cm
- Greutate: 93 grame
- Culoare neagra
- Alimentare: baterie 9V 6F22 (nu este inclusă)
- Puterea alarmelor: 110dB
- Temperatura de lucru: -15C + 75C4.

*** Note și precauții**

- Dispozitivul poate fi utilizat numai cu o baterie de 9V 6F22. Când dispozitivul nu este utilizat pentru o lungă perioadă de timp, scoateți bateria.

Dacă volumul alarmei nu mai este suficient de intens, înlocuiți bateria cu una nouă.

- Pentru curățare folosiți numai o cârpă umedă și detergenți ușori.
- Nu utilizați dispozitivul la temperaturi extrem de scăzute / ridicate.
- Dispozitivul este rezistent la ploi și la ninsoare, dar nu trebuie să fie complet scufundat apă.

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR:



- Optați pentru reciclarea materialelor, a ambalajelor și a aparatelor vechi.
- Cutia aparatului poate fi predată la centre de colectare și triere a deșeurilor.
- Pungile din polietilenă (PE) trebuie predate la centrele de colectare a materialelor pentru reciclare.

Reciclarea aparatului la sfârșitul duratei de funcționare: Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj arată că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie depus într-un centru de colectare în vederea reciclării instalațiilor electrice și electronice. Prin asigurarea lichidării corecte a produsului veți ajuta la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane care altfel ar fi depreciate de lichidarea incorectă a produsului. Informații detaliate privind reciclarea acestui produs veți obține de la autoritățile locale abilitate în privința serviciilor de lichidare a deșeurilor menajere .