

Aparat de Frezare Pila Electrica pentru Unghii, Manichiura si Pedichiura, Putere 35W

Manual de utilizare

- Alegeti capatul de freza/pila cu care doriti sa lucrati si introduceti-l in dispozitiv.



- Fixati capatul de freza dorit in mecanismul de prindere si asigurati-va ca e bine fixat.
- Porniti aparatul de la comutatorul on/off aflat pe partea laterala a aparatului.
- Puteti modifica viteza de pilire/frezare cu ajutorul butonului aflat in partea frontala, prin rasucire.
- In timpul lucrului cu pila electrica, faceti pauze pentru a evita supraincalzirea.
- Dupa ce ati terminat lucrul, opriti pila electrica de la buton, dupa care scoateti alimentatorul din priza.



ATENTIE!

Nu folositi niciodata pila electrica in baie sau in apropierea apei!