Manual de utilizare

Dezumidificator electric cu functie de uscare rufe, rezervor 600ml, culoare Alb
MXY-4407



Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și pentru a înțelege pericolul implicat . Copiii nu se pot juca cu aparatul.
Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de fabricant sau de un service calificat.

- utilizați acest dezumidificator numai în condițiile de temperatură și umiditate specificate, deoarece daca umiditatea este mica, nu este nevoie de dezumidificare;
- nu blocați orificiul de admisie a aerului și orificiul de evacuare a aerului de la dezumidificator; nu introduceți nici un obiect străin în orificiul de evacuare a aerului, deoarece acest lucru va duce la deteriorări;
- dezumidificatorul trebuie așezat pe o suprafață plană;
- când acest dezumidificator nu este folosit o perioadă lungă de timp, asigurați-vă că rezervorul de apă este golit;
- scoateți recipientul de apa din dezumidificator, nu înclinați, pentru a evita scurgerea apei.
- nu depozitați dispozitivul în locuri umede; acesta trebuie păstrat într-un loc uscat și bine ventilat.
- după fiecare utilizare, vă rugăm să opriți dezumidificatorul și să îl deconectați de la curent dupa terminarea programului.

Dezumificatorul poate fi utilizat în dulap, bliblioteci, cutii de depozitare, dormitor, bucătărie și in spații mici cu o suprafata de aproximativ 20m2.

Numai pentru uz casnic!!

Mediul ideal pentru utilizare:

- Temperatură> 5 grade Celsius
- Umiditate> 45%



Mod de utilizare:

- Pozitionati rezervorul de apa in dezumidificator. Conectati dezumidificatorul la priza;
- Pe capacul frontal se va aprinde indicatorul luminos de culoare albastra iar ventilatorul va functiona continuu.
- Dacă indicatorul roșu se aprinde, verificați dacă rezervorul de apă este în poziția corectă.
- Dezumidificatorul va opri automat dezumidificarea, dacă apa atinge nivelul și se va aprinde indicatorul roșu, ceea ce înseamnă că rezervorul de apă este plin.

Vă rugăm să întrerupeți sursa de alimentare, înainte de a scoate rezervorul. Scoateți capacul de evacuare negru al rezervorului de apă și aruncați apa colectată.

Date tehnice:

- Adaptor: 9V DC, 2,5 A | 100-240 V.50 / 60 Hz;
- Putere 22W;
- Capacitate rezervor de apă 600 ml;
- Senzor nivel de apa (indicatorul se va aprinde în roșu când rezervorul de apă este plin iar aparatul se va opri automat);
- Capacitate de dezumidificare 220 ml / 24 ore;
- Zonă pentru dezumidificare <20 m2;
- Mediul de operare: Temperatură> 15 grade Celsius, umiditate relativă> 45%.

Intretinere si curatare aparat

Înainte de curățare, scoateți ștecherul din priza. Ștergeți carcasa aparatului cu o cârpă moale, umedă. Nu utilizați niciodată solutii abrazive deoarece acestea vor deteriora aparatul.

Problema	Cauza posibila	Solutie
Indicatorul rosu este aprins	Rezervorul de apa este plin	Goliti rezervorul de apa
Dezumidificatorul nu functioneaza	Dezumidificatorul nu este pornit	Porniti aparatul de la butonul on/off
	Orificiul de ventilatie este blocat	Deblocati orificiul de iesire /intrare a aerului.
	Nu porneste	Conectati aparatul la priza