

Umidificator de Camera Ultrasonic 300 mlh cu Afisaj LCD, Functie de Ionizare si Purificare Aer, Higrometru, Termometru

APT-AG627

Sugestii pentru utilizatori:

Umidificatorul functioneaza cu apa fiarta si racita sau apa distilata. Curatati aparatul (rezervorul de apa) saptamanal. Daca nu folositi umidificatorul o perioada de timp, goliti rezervorul de apa. Intotdeauna depozitati umidificatorul numai dupa ce l-ati curatat si uscat in prealabil.

Funcționarea corectă:

- Plasați aparatul pe o suprafata orizontala;
- Scoateți rezervorul de apă si introduceți apa fiarta si racita sau distilata;
- Înșurubați capacul, ștergeți rezervorul de apă.
- Conectați aparatul la o sursă de alimentare AC220-240V, 50/60 Hz, porniți aparatul de la comutatorul de alimentare și indicatorul de umidificare va fi aprins.
- Atunci când nu există apă în rezervorul de apă, dispozitivul de siguranță încorporat va deconecta automat circuitul de atomizare, iar indicatorul de epuizare a apei va anunța prin semnal luminos in doua culori.
- Pentru a reumple din nou recipientul de apa, intrerupeti alimentarea cu energie electrica.

Precauții de operare:

- Nu adăugați apă caldă de peste 40 grade Celsius
- Ștergeți aparatul cu o carpa uscata daca ati scapat apa accidental pe el;
- Când temperatura camerei este sub 0 ° C, goliti rezervorul de apă pentru a evita deteriorarea aparatului;
- Manevrați cu grija aparatul in momentul in care rezervorul de apa este plin, pentru a evita scurgerea apei.
- Nu asezati aparatul in lumina puternica sau in bataia unei surse de caldura.
- Nu așezați aparatul in apropierea aparatelor electrice;
- Daca nu folositi dehumidificatorul o perioada lunga de timp se recomanda deconectarea acestuia de la sursa de curent.
- Manevrați aparatul cu mana uscata in caz contrar poate exista riscul de electrocutare;
- Nu lasati copiii nesupravegheati, acest aparat nu este o jucarie.

Intretinere si curatare:

- Inainte de curățarea dehumidificatorului, asigurați-vă că întrerupeți alimentarea cu energie electrica și deconectați ștecherul.
- Curățarea rezervorului de apă (o dată la fiecare 2-3 săptămâni) Înșurubați capacul rezervorului de apă
- Curățarea băii de apă (o dată pe săptămână) cu o cârpă moale.
- Duza de pulverizare poate fi spălată direct cu apă.

ATENȚIE!

- curatați orice piesă sau suprafață numai cu o cârpă umedă, nu folosiți substanțe sau solvenți chimici;

Indicatorul nu se aprinde	• Stecherul nu este introdus în sursa de curent; • Butonul on/off nu este acționat corespunzător; • Nu există apă în rezervorul de apă.	• Conectați stecherul la priză; • Apasați comutatorul on/off pentru a porni aparatul; • Puneți apă în rezervorul de umidificatorului.
Indicatorul este pornit, ventilatie pornita, fara vapori	• Butonul de umiditate nu este pornit • Capacul plutitor al nivelului apei nu este menținut în jos de capacul plutitor al nivelului apei	• Rotați butonul de umiditate în sensul acelor de ceasornic; • Mențineți capacul plutitor jos, la nivelul apei
Vapori urat mirositori	• Recipientul de apă nu este curat	• Curățați recipientul de apă
Indicatorul este pornit, fara ventilatie si fara vapori	• Nivelul de apă este ridicat	• Scoateți o parte din apă
Vapori putini	• Transductorul are depuneri • Apa este murdara	• Curățați transductorul cu o cârpă umedă • Schimbați apa.