



MALTEC HDS 6000W

Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice

Zona de lucru

- Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata. Zonele intunecate pot crea accidente
- Nu utilizati unealta in zonele cu potential exploziv, de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile. Uneltele electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu lasati copii sau persoanele neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului uneltei.

Masuri de siguranta a echipamentului in exploatare

ATENTIE! Verificati intotdeauna ca tensiunea de alimentare sa corespunda cu cea inscrisa pe placuta uneltei.

- Nu transportati unealta tinand-o de cablul electric si nu trageți de cablul electric pentru a o scoate din priza.
- Tineti cablul electric de alimentare a masinii la distanta fata de sursele de caldura, de petele de ulei, de grasimi, de obiectele ascutite si sursele care emana caldura.
- Folosiți doar cabluri de prelungire care sunt atestate și marcate în mod corespunzător pentru utilizarea in mediul exterior.
- Verificati stecherul si cablul electric in mod regulat si in caz de deteriorare a acestora apelati la un electrician autorizat.
- Evitati pornirile accidentale ale uneltei. Asigurati-va ca intrerupatorul este in pozitia "Oprit" inainte de introducerea cablului de alimentare in priza.
- Nu suprasolicitati unealta electrica! Masina poate fi folosita in conditii de siguranta daca sunt respectati parametrii de exploatare care o caracterizeaza. Nu utilizati unelte electrice cu un alt scop fata de cel pentru care sunt destinate.

Masuri de siguranta personala

- Utilizati intotdeauna echipament de protectie si ochelari atunci cand lucrati cu masina sau efectuati operatii de intretinere. Protejati-va ochii, pielea și sistemul respirator.
- Nu atingeti cu mana vârful de pulverizare în timpul utilizării aparatului.

Service


Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

AVERTISMENT

- Dispozitivul nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu incapacitati fizice , senzoriale sau mentale, sau persoane fără experiență .
- Copiilor nu trebuie să li se permită să se joace cu dispozitivul. Este FOARTE PERICULOS. PERICOL DE SUFOCARE.
- Dispozitivul a fost proiectat să funcționeze la temperaturi de peste 0 grade (se aplică numai dispozitivelor cu cablu de alimentare H05VV-F).
- Nu directionați jetul de apă către animale sau alte persoane.
- Pericol de explozie - Nu pulverizați lichide inflamabile.
- Furtunurile și cuplajele de joasă presiune joacă un rol important asigurând siguranța dispozitivului. Utilizați numai furtunuri și conectori recomandați de producător.
- Pentru a asigura siguranța dispozitivului, utilizați numai piese de schimb originale (inclusiv duză, furtun etc.) de la producător sau aprobat de producător.
- Dacă cablul de alimentare sau alte componente importante (de ex. Circuite de siguranță, furtunuri de înaltă presiune,) sunt deteriorate, dispozitivul nu trebuie utilizat.
- Nu utilizați dispozitivul dacă sunteți obosit sau sub influența bauturilor alcoolice.
- Aparatul necesită împământare. În cazul unei defecțiuni, împământarea asigură calea cu cea mai mică rezistență la curent electric, ceea ce reduce riscul de electrocutare. Fișa trebuie să fie conectată corect la soclul corect instalat și împământat în conformitate cu toate reglementările și ordonanțele locale. Tensiunea nominală (V / Hz) a dispozitivului trebuie să corespundă tensiunii sursei locale de alimentare.
- Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu porniți aparatul în timpul ploii sau furtunii. Toate piesele trebuie să fie uscate și nu trebuie să se afle pe pământ. Nu atingeți mufa cu mâinile ude. Absolut nepermis să ajungă apă în interiorul dispozitivului.

Componente:

1. Pâlnie
2. Pahar de măsurare
3. Pistol cu furtun și montare
4. Adaptor accesoriu
5. Duze drepte
6. Duzele îndoite
7. Perie mică
8. Perie mare
9. Vârful 2in1
- 10 .Husa de microfibra
11. Vârful de sticlă
12. Microfibra mare
13. Adaptor de pardoseala
- 14.3 extensii
15. Evaporator cu supapă și cablu de alimentare



Accesorii pliabile


Pistolul și furtunul trebuie să fie conectate la dispozitiv și accesorii trebuie să fie conectate înainte de utilizare. Accesoriile sunt ascunse sub capacul dispozitivului; pentru a le obține, apăsați butonul galben de lângă roți, ridicați-l pe cel superior acoperit cu un mâner. (Figurile 2 și 3)



După ce ați schimbat accesoriul dorit, așezați capacul superior pe partea de jos și apăsați-l în jos pentru al închide până când butonul galben este blocat.

Furtunul cu abur

La început, conectați furtunul la orificiul din fața vasului, apăsați până când s-a blocat. (Fig. 4)





Pentru a scoate furtunul, apăsați cele două butoane de ambele părți și trageți furtunul (Fig. 5)

Extensiile

Dacă dispozitivul va fi folosit pentru curățarea podelelor, instalați extensii. În acest scop împingeți pistolul în orificiul de extensie (Fig. 6).

Adăugați alte două extensii, după cum va este necesar.




Pentru a deconecta extensiile, apăsați butonul de eliberare și scoateți-l.

Duză de podea

Asigurați-vă că sunt blocate în timpul aderarea. (Fig. 8) Duza de podea este potrivită pentru curățarea suprafețelor care pot fi spalate cu apa sau cu abur. Periile pot fi utilizate cu sau fără microfibră.

Cu toate acestea, vă recomandăm să folosiți microfibra mereu ptr. suprafețele delicate. . Puneți peria pe microfibră și fixați materialul proeminent pe părțile din spate folosind clipuri. Le puteți deschide folosind butonul galben. (Fig. 9)



Pentru a deconecta capătul de pardoseala, apăsați butonul de eliberare și trageți afară.



(Fig. 7)

Notă: Duza ptr podea este livrată cu una suplimentară, un conector care ar trebui instalat chiar de la început.

Adaptor de accesorii

Dispozitivul are multe accesorii pentru a face față eficient murdăriei.

Adaptorul poate fi montat direct pe pistol sau pe extensie.


Asigurați-vă că adaptorul este bine fixat . (Fig.10)

Pentru a deconecta, apăsați butonul de eliberare și îl scoateți.




Sfaturi speciale





Adaptorul poate fi folosit singur sau poate fi echipat cu un varf special, care trebuie să precede duza dreaptă. . Montare - vezi Fig. 11.



Pentru a deconecta vârful, rotiți-l în direcția opusă și trageți-l afară.

Duze îndoite, perii, vârful 2in1
(Fig. 12, 13, 14, 15).





Pentru a le îndepărta, trageți ferm de vârf.

Vârful de sticlă

Pentru a folosi vârful de sticlă, puneți-l pe vârful 2in1 (Fig. 16).

Rezervorul de apă.

Aspiratorul are un rezervor încorporat pentru 1,4 litri de apă.

Opriti dispozitivul, lasati-l să se răcească o perioadă. Deșurubați supapa de siguranță (Fig. 17) prin împingere în interior, întorcând în sens invers al acelor de ceasornic. Se toarnă apă folosind o pâlnie și cupă de măsurare (Fig. 18)

Fig. 17



Fig. 18



Atenție!

Testați suprafața întotdeauna înainte de utilizare.

Aburul poate provoca lemn decolorat / deteriorat.

Poate să scoată culorile.

Acrilul, lenjeria, catifeaua sunt foarte sensibile la temperaturi ridicate.

Vânzătorul / importatorul / producătorul nu este responsabil pentru daunele rezultate în urma utilizării necorespunzătoare a produsului.

Testează sensibilitatea suprafeței de curățare.

Umpleți rezervorul numai cu apă curată, fără aditivi

De asemenea, este recomandat să folosiți doar apă distilată dacă apa de la robinet este prea dură, pentru a prelungi durata de viață a produsului.

Atenție!

Nu depășiți capacitatea maximă a rezervorului de 1,4 litri.

Înșurubați bine supapa de siguranță pe rezervor.

Sfat: timpul de încălzire va fi mai scurt dacă reîncărcați rezervorul cu apă caldă.

Utilizare

Conexiune electrică.

Conectați vasul la alimentarea corectă (fig. 19) și porniți aparatul apăsând

Butonul On / Off (Fig. 20).

Fig. 19





Fig. 20



Se va aprinde ledul verde de funcționare și ledul de încălzire roșu (Fig. 20).

Lumina operațională se aprinde atunci când este conectată la sursa de alimentare și este pornită.


Ledul de încălzire roșu indică faptul că evaporatorul se încălzește în prezent, temperatura corespunzătoare este obținută după aproximativ 11 minute, apoi el se stinge și dispozitivul este acum gata de utilizare.

Atenție! Nu direcționați niciodată aburul către oameni, animale, plante sau aparate electrice!

Eliberați blocajul de siguranță apăsând butonul galben de pe declanșatorul telecomenzii (Fig. 21). din în acest moment, de fiecare dată când este apăsăat declanșatorul, aburul va începe să iasă din mașină. La început, țineți pistolul peste pânză și apăsați pe declanșator pentru a elibera surplusul de apă din sistem până când aburul este emis stabil.

Nu direcționați aburul într-un loc prea mult timp. Slabiti murdăria miscand jetul înainte și înapoi.

Fluxul de abur poate fi reglat în funcție de murdărie; întoarceți regulatorul supapă în sensul acelor de ceasornic pentru a obține mai puțin abur respectiv în sens invers când vrem să obținem mai mult abur. (Fig. 22)



Nu înclinați dispozitivul mai mult de 45 ° în timpul utilizării și asigurați-vă este plasat pe o suprafață plană stabilă. Un rezervor complet durează 50 de minute utilizați.

Nu lăsați vasul nesupravegheat atunci când este pornit !

Atenție! Carcasa și accesoriile devin calde în timpul utilizării - răciți dispozitivul înainte de a schimba accesoriile.

Nu deschideți niciodată siguranța supapapei dacă dispozitivul este pornit , deoarece este sub presiune ridicată.

Dacă scade presiunea aburului, reîncărcați rezervorul cu apă. Dezactivați apăsând întrerupătorul On / Off, ledul verde se va stinge. Stoarceți pistolul, pentru a elibera presiunea rămasă din rezervor, apoi blocați pistolul. Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească.


Deșurubați cu atenție supapa de siguranță apăsând-o în jos și deșurubând-o în sens invers a acelor de ceasornic. Reîncărcați rezervorul și apoi închideți supapa de siguranță.

Atenție! Aburul fierbinte poate scăpa de sub supapă la deșurubare și provoca arsuri grave.

Lucrări de finisare

Opriți dispozitivul apăsând întrerupătorul On / Off, ledul verde se va stinge. Apăsați declanșatorul pentru a elibera presiunea rămasă din rezervor (fig. 23), apoi blocați

pistolul. Deconectați aparatul de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească. Deșurubați ventilul cu atenție împingând-ul în jos și deșurubând în direcția opusă mișcării acelor de ceasornic și goliți rezervorul de apă (Fig. 24).



Înainte de depozitare, dispozitivul trebuie să se răcească complet. A nu se lăsa la îndemână copiilor.

Curățare și întreținere

Atenție! Asigurați-vă că dispozitivul este oprit înainte de curățare și deconectat de la sursa de alimentare.

Curățați-l folosind doar o cârpă umedă.

Vă recomandăm să goliti rezervorul complet după ce l-ați folosit, mai ales dacă apa este puțin dură.

Specificații tehnice

Tensiune: 220-240V ~ 50Hz Timp de lucru: 50 min. munca continuă

Putere: 1500W Cantitate de abur: 40g / min.

Capacitate rezervor: 1.4L Presiune: 4 bari

Greutate: 5,7 kg Dimensiuni: 36 x 24 x 25 cm



Deklaracja CE

Malis sp. z o.o. sp. k. Deklaruje że urządzenie MALTEC Parownica HDS 6000W spełnia następujące standardy:

EN 62233:2008

EN 60335-2-10:2003+A1:08

EN 60335-1:2012+AC:14+A11:14

PAK-Anforderung für GS (PAH requirement for GS) AfPS GS 2014:01 Pak

EN 60335-2-54:2008+A11:12+AC:15

MALIS Sp. z o.o.

Bartosz Machoński

Importer:

MALIS Sp. z o.o. sp. k.

ul. Heleny Szafran 10

60-693 Poznań

Tel: +48 61 510 17 53