

## Manual de utilizare

### **Dezumidicator cu Touchscreen, Afisaj LCD Temperatura si Umiditate, Randament 550ml/zi, Rezervor 1100ml, Suprafata 40mp, Putere 72W Q34C**



Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și pentru a înțelege pericolul implicat. Copiii nu se pot juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de fabricant sau de un service calificat.

- utilizați acest dezumidicator numai în condițiile de temperatură și umiditate specificate, deoarece dacă umiditatea este mică, nu este nevoie de dezumidificare;
- nu blocați orificiul de admisie a aerului și orificiul de evacuare a aerului de la dezumidicator; nu introduceți nici un obiect străin în orificiul de evacuare a aerului, deoarece acest lucru va duce la deteriorări;
- dezumidicatorul trebuie așezat pe o suprafață plană;
- când acest dezumidicator nu este folosit o perioadă lungă de timp, asigurați-vă că rezervorul de apă este golit;
- scoateți recipientul de apă din dezumidicator, nu înclinați, pentru a evita scurgerea apei.
- nu depozitați dispozitivul în locuri umede; acesta trebuie păstrat într-un loc uscat și bine ventilat.
- după fiecare utilizare, vă rugăm să opriți dezumidicatorul și să îl deconectați de la curent după terminarea programului.


Dezumidicatorul poate fi utilizat în dulap, bibliotecă, cutii de depozitare, dormitor, bucătărie și în spații mici cu o suprafață de aproximativ 40m<sup>2</sup>.

**Numai pentru uz casnic!!**

**Mediul ideal de utilizare: Temperatura > 5 ° C Umiditate > 45%**

## Mod de utilizare:

- Pozitionati rezervorul de apa in dezumidificator. Conectati dezumidificatorul la priza;
- Pe capacul frontal se va aprinde indicatorul luminos de culoare albastra iar ventilatorul va functiona continuu.
- Dacă indicatorul roșu se aprinde, verificați dacă rezervorul de apă este în poziția corectă.
- Dezumidificatorul va opri automat dezumidificarea, dacă apa atinge nivelul și se va aprinde indicatorul roșu, ceea ce înseamnă că rezervorul de apă este plin.
- Vă rugăm să întrerupeți sursa de alimentare, înainte de a scoate rezervorul. Scoateți capacul de evacuare negru al rezervorului de apă și aruncați apa colectată.



## Date tehnice:

- Adaptor: 12V DC, 6Amp
- Consum de energie 72W
- Capacitate rezervor : 1100ml
- Eficienta: 550 ml/zi;
- Suprafata de uscare: 40 m2
- Greutate 2.1 kg
- Senzor de nivel al apei: indicatorul se va aprinde în roșu, când rezervorul de apă este umplut și aparatul se va opri automat.

## Intretinere si curatare aparat

Înainte de curățare, scoateți ștecherul din priza. Ștergeți carcasa aparatului cu o cârpă moale, umedă. Nu utilizați niciodată soluții abrazive deoarece acestea vor deteriora aparatul.

| Problema                          | Cauza posibila                      | Solutie                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Indicatorul rosu este aprins      | Rezervorul de apa este plin         | Goliti rezervorul de apa                          |
| Dezumidificatorul nu functioneaza | Dezumidificatorul nu este pornit    | Porniti aparatul de la butonul on/off             |
|                                   | Orificiul de ventilatie este blocat | Deblocati orificiul de iesire /intrare a aerului. |
|                                   | Nu porneste                         | Conectati aparatul la priza                       |