Dezumidificator de Aer cu Functie de Ionizare pentru Camera 25mp, Afisaj LED, Rezervor 2.5L, Putere 65W

Manual de utilizare

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

- Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza pentru prima dată dezumidificatorul și așezați-l pe o podea sigură.
- Nu scufundați niciodată unitatea în apă sau alte lichide.
- Așezați unitatea pe o suprafață plană stabilă pentru a evita zgomotele și vibrațiile puternice.
- Nu utilizați niciodată unitatea dacă un cablu sau conector a fost deteriorat, după defectarea acesteia sau dacă unitatea a fost aruncată la podea sau deteriorată.
- Dezumidificatorul poate fi reparat numai de personal calificat, iar lucrările de reparații necorespunzătoare pot reprezenta o sursă de pericol considerabil pentru utilizatori.
- Scoateți ștecherul din priza de alimentare înainte de a transporta dezumidificatorul și / sau înainte de a-l curăța.
- Folosiți unitatea numai la tensiunea specificată pe placuța cu date tehnice.
- Dezumidificatorul nu trebuie conectat la o priză de alimentare împreună cu alte aparate de uz casnic.
- Unitatea este destinată uzului casnic și trebuie folosită numai în scopul pentru care a fost creată.
- Nu utilizați acest dezumidificator în apropierea aparatelor de încălzire și a obiectelor inflamabile sau periculoase.
- Dacă dezumidificatorul funcționează într-o încăpere împreună cu dispozitive pe bază de gaz, camera trebuie să fie aerisită în mod regulat și des.
- Vă rugăm să utilizați funcția de uscare internă, dacă unitatea nu este utilizată mult timp. Acest lucru va împiedica formarea mucegaiului și a mirosului neplăcut în interiorul unității.
- Nu așezați obiecte grele pe unitate.
- Nu atârnați perdele sau haine ude în fața orificiului de evacuare a aerului, acest lucru va supraîncărca unitatea.
- Furtunul de drenaj nu trebuie instalat în aer liber la temperaturi scăzute.
- Pentru a împiedica scurgerea apei, goliți rezervorul de apă înainte de a muta unitatea.
- Nu înclinați unitatea, deoarece apa scursă ar putea deteriora aparatul.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de o persoană calificată, pentru a evita pericolul.
- Dacă simțiți miros de fum în timpul pornirii unității sau dacă observați fum, deconectați imediat ștecherul de la priza de alimentare și contactați distribuitorul.
- Unitatea trebuie montată la o distanță de minim 20 cm de perete sau alte obstacole. 4 Aparatul poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur pentru a înțelege riscurile implicate. Copiii nu se pot juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.





1 VEDERE FRONTALA


1. iesire aer;
2. panou digital
3. carcasa.

2. VEDERE DIN SPATE

4. maner prindere
5. intrare aer
6.rezervor apa
7. cablu alimentare


Model	OPC500
Capacitate dezumidificare	500ml/zi
Alimentare	220-240 V~50 Hz
Consum energie	65W
Recipient apa	2.5l
Lampa UV	Da
Functie ionizare	Da
Nivel de zgomot	<30dB(A)
Greutate neta	2.5 kg
Dimensiuni	240x135x363 mm

Panou de control



1. indicator dezumidificare, este aprins cand aparatul este pornit
2. indicator curatare
3. indicator umplere rezervor
4. indicatorul are doua functii: cand aparatul este pornit, arata umiditatea din camera/ cand este setata functia Timer, arata valori intre “00-24”
5. buton on/off
6. indicator Timer este folosit pentru a porni/opri automat aparatul.

Golirea rezervorului



• Trageți ușor rezervorul în partea din spate a dispozitivului; (fig.6).

• Turnați apa din rezervor prin orificiul din capac (fig.7).

• Dacă rezervorul de apă este murdar, curățați-l cu apă. Nu utilizați un solvent chimic (cum ar fi benzenul, alcoolul, benzina). Suprafața poate fi deteriorată

• Așezați rezervorul în poziția corectă din dispozitiv (fig. 8). În caz contrar, indicatorul rezervorului complet se va aprinde roșu, iar dispozitivul nu va funcționa.

ÎNTREȚINERE

Deconectați aparatul înainte de orice curățare. Curățați carcasa cu o cârpă moale umeda. Nu utilizați un solvent chimic (cum ar fi benzenul, alcoolul, benzina). Suprafața poate fi deteriorată

PĂSTRAREA DISPOZITIVULUI

Dacă dezumidificatorul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp:

• Deconectați cablul de alimentare din priză și răsuciți-l.

• Goliți rezervorul în întregime de apă și asigurați-vă că nu există apă înăuntru.

• Depozitați dezumidificatorul într-un loc răcoros, uscat, inaccesibil razelor solare, temperaturilor ridicate sau prafului excesiv.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

- De ce apa drenată este mai puțină în timpul iernii?

În timpul iernii, temperatura este scăzută, dar aerul este mai uscat în comparație cu aerul de vară, așadar vă rugăm să rețineți că nu este o defecțiune.

- De ce dezumidificatorul nu funcționează sau nu mai funcționează dintr-o data?

Poate că rezervorul de apă este plin sau rezervorul de apă nu este bine instalat. Dacă acest lucru se întâmplă, scurgeți apa și instalați rezervorul de apă într-un mod corect. Poate că temperatura ambiantă este foarte scăzută sau foarte ridicată (când temperatura ambiantă este mai mică de 5 ℃ sau mai mare de 32 ℃, aparatul nu va funcționa.) Intervalul temperaturii de funcționare a aparatului este de 5-32 ℃ și umiditatea relativă la 30% - 80%. Cel mai bun interval de temperatură de funcționare este 16- 32 ℃.

- De ce orificiul de evacuare a aerului este puțin cald? Nu este o defecțiune. Când aerul din încăpere este condensat de către sistemul de condensare, apa este eliminată și merge în rezervor, iar fluxul de aer uscat care trece prin sistemul intern se încălzește.